

中野区食育マスコットキャラクター  
「うさごはん」焼きごて使用上の注意



「うさごはん」焼きごての使用にあたっては、下記の事項を遵守してください。

■ 「うさごはん」焼きごてについて

貸出すものは次のとおりです。全て箱の中に入っています。

(箱の大きさは幅 51 cm×高さ 11 cm×奥行 15 cm程度です。)

- 1 うさごはんの焼きごて
- 2 パワーコントローラー
- 3 こてとパワーコントローラーの説明書のコピー各 1 部ずつ
- 4 掃除用歯ブラシ



右が焼きごて、  
左がパワーコントローラー  
になります。

■ 使用上の注意事項について

- 1 燃えやすいもの（紙類、ガソリン等）を近づけたり、側に置いたりしないでください。火災のおそれがあります。
- 2 焼きごての金属部分は大変熱くなるため、やけど等に注意してください。また、濡れた手で触るのは感電のおそれがあるため、絶対にやめてください。
- 3 お子さまが使用する場合は、必ず大人の方が一緒に使用するようになしてください。

裏面もお読みください

## ■ 使い方について

- 1 こてのプラグをパワーコントローラーに差し込み、パワーコントローラーをコンセントにつなぎます。
- 2 焼きごての手元のスイッチをONにしてください。
- 3 うさごはんのヘッドが熱くなるまで待ちます。パワーコントローラーのダイヤルを2（“MIN.”より二つ目のメモリです）にして約15分～20分程度です。  
こてを置く台は燃えないもの、電気が通電しないものにしてください。
- 4 お菓子等にうさごはんのヘッドを押し付け、焼印をつけます。焼くものが温かいうちに焼きを入れるとうまくできあがります。  
お菓子の種類によって、ヘッドを押し付ける時間が多少異なります。あまり押し付けすぎると、生地が焦げたり、生地がヘッドにくっついてしまう場合があります。

## ■ 使用後について

- 1 まず、焼きごての手元のスイッチを切ってください。  
パワーコントローラーのダイヤルを“MIN.”に戻してください。
- 2 こてが冷めたら、うさごはんのヘッド部分を洗います。ヘッドの部分のみ水に浸け、歯ブラシで洗ってください。  
こて本体は電気製品のため、絶対に水に浸けないでください。
- 3 返却前に、焼きごて本体、パワーコントローラー、説明書、掃除用歯ブラシのチェックを必ず行ってください。

## ■ 焼印をつけられるもの、つけられないもの（例）

- 焼き菓子、表面の平らなせんべい、アンパン、大判焼き、どら焼き 等
  - × ふわふわした生地のもの、表面が粗いもの 等
- 上記以外のものでも焼印をつけられるもの、つけられないものがあります。

### 【作成例】



マドレーヌ



ホットケーキ



えびせんべい